

# MONTAGE FRAMES



Schuif de verbindingshoek in de overeenstemmende uiteinden (A1+A1) en plaats deze loodrecht op elkaar. Zorg er voor dat je een perfecte hoek bekomt. Indien men een perfecte hoek bekomt kan men het slot zich laten opspannen in het frame door met de umbracosleutel aan de voorziene schroef te draaien. Daarna kan men deze stappen herhalen voor de uiteinden met B1+B1; C1+C1 en D1+D1.

Plaats de overeenstemmende uiteinden (A1+A1) loodrecht op elkaar. Zorg er voor dat het slot diep genoeg in het tegenslot zit en dat je een perfecte hoek bekomt. Indien men een perfecte hoek bekomt kan men het slot zich laten opspannen in het tegenslot door met de umbracosleutel aan de voorziene schroef te draaien. Daarna kan men deze stappen herhalen voor de uiteinden met B1+B1; C1+C1 en D1+D1.

Indien er trassersn bijgeleverd werden kunt u achteraf deze monteren om extra stevigheid te bieden aan uw frame.

